

Achtung!

Vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, auf Kosten des Entleihers beseitigt werden müssen.

Bei Fragen zur Maschine, zum Betrieb des wenden Sie sich bitte an Herrn Jörg Rödel, Adresse und Telefon finden Sie unten auf dieser Seite.

1. Überprüfen Sie direkt nach dem Auspacken der Maschine, ob eventuelle Schäden an der Maschine vorhanden sind. Bei Beschädigungen setzen Sie sich bitte sofort mit Herrn Rödel in Verbindung!
2. Stellen Sie die Popcornmaschine auf einen geeigneten Tisch oder Stand auf einem festen, trockenen und ebenen Untergrund. Sie sollte keinen direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sein. Die Gummifüße ermöglichen einen weitgehend rutschsicheren Stand.
3. Die Maschine benötigt einen 220 V Anschluss mit 50 Hz und einer Absicherung mit 16 A.
4. Die Bedienung darf nur von eingewiesenem Personal erfolgen.
5. Veränderungen an dieser Popcornmaschine dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden, da sonst die Herstellergarantie erlischt. Die mitgelieferte Betriebsanleitung ist strikt zu beachten. Der Hersteller und auch der Vertreter haften nicht für Schäden, die auf falsche Handhabung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche bzw. nicht fachgerechte Instandsetzung durch den Kunden zurückzuführen sind. Beim Betrieb der Maschine muss sichergestellt sein, dass sie nur in technisch einwandfreiem Zustand gefahrenbewußt und bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

6. Vor dem Reinigen muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden.
7. Berühren Sie niemals den Kessel, wenn er noch heiß ist.
8. Sorgen Sie dafür, dass kein Wasser während des Reinigungsvorgangs in die Maschine eindringt.
9. Tragen Sie den Kessel weder am Kabel, noch stellen Sie den Kessel in Wasser.

Bedienungselemente

Die Popcornmaschine wird über drei Schalter gesteuert:

1. **Light and Warmer** Schaltet die Bodenheizung und Innenbeleuchtung an
2. **Kettle Motor** Schaltet den Motor für das Rührwerk an
3. **Kettle Heat** Schaltet den Kessel an

Für die Herstellung benötigen Sie:

- Messbecher für Popcornmais
- Popcornmais
- Zucker
- Popcornfett oder ähnliches
- Holzlöffel
- Schaufel und Verpackungsmaterial

Veranstaltungsbeginn:

1. Kontrolle: stehen alle drei Schalter auf 0?
Kontrolle: ist das Rührwerk leichtgängig? (Kessel ein wenig kippen, Rührachse muss sich leicht mit der Hand drehen lassen)
2. Schalter „Light and Warmer“ einschalten
3. Schalter „Kettle Motor“ einschalten
4. Schalter „Kettle Heat“ einschalten

Türen während der Popcorn-Produktion offen stehen lassen.

5. Nach 6 Minuten:

- ca. 1 cm Popcornfett vom Block abschneiden und in den Kessel geben, bzw. Öl in den Kessel füllen
- 1 Messbecher - gefüllt bis ca. 0,5 cm unterm Rand - Popcornmais in den Kessel geben,
- 1/2 Messbecher Zucker in den Kessel geben. Darauf achten, dass die Deckel vom Kessel geschlossen sind.

eigentliche Produktion

6. nach ca. 3 - 4 Minuten poppen die ersten Körner auf. Sobald keine Popgeräusche mehr zu hören sind, den Kessel entleeren, durch Umschwenken.
7. Popcorn, das noch im Kessel verbleibt, unbedingt mit dem Holzlöffel herausholen.
8. Wieder Popcornfett, Popcornmais und Zucker einfüllen, Deckel schließen.
9. Das nun fertige Popcorn mit der Schaufel leicht auflockern **(nicht die Flocken zerschlagen!)** und in Tüten abfüllen.

weiter mit 11. - 14.

Pause

10. Falls genug fertiges Popcorn vorhanden ist oder bei einer Pause: während die Körner aufplatzen und aus dem Kessel fallen - Schalter „Kettle Heat“ ausschalten - Produktionsvorgang beenden - Kessel ausleeren - **damit Reste im heißen Kessel nicht anbrennen können, schon jetzt Popcornfett /Öl hinein geben, das Rührwerk bitte weiterlaufen lassen**
11. Nach der Pause wieder bei Punkt 5 beginnen, wobei die Aufwärmzeit nun nur noch ca. 3 Minuten beträgt.

Ende der Veranstaltung

12. Schalter „Kettel Heat“ ausschalten
13. Schalter „Licht and Warmer“ ausschalten
14. **Rührwerk noch ca. 15 Minuten laufen lassen**, lassen sie bitte ein Portion Fett/Öl im Kessel, somit brennt dieser nicht an. In dieser Zeit kann das verbliebene Verbrauchsmaterial und das Zubehör gereinigt und verpackt werden.
15. Schalter, „Kettle Motor“ ausschalten

Reinigung

Die Reinigung der Maschine incl. Kessel wird von Herrn Jörg Rödel (Ausleiher) von der AWO durchgeführt.

Die Maschine sollte nur grob gereinigt sein, d.h. entfernen Sie bitte das restliche Popcorn aus der Auffangschale und aus dem Innenraum. Evtl. noch restliches Popcorn und Popcornfett aus dem Kessel entfernen. Sonst ist von ihnen nicht weiter zu veranlassen.

Achtung: Sollte der Boden des Kessel schwarz sein (angebrannter, schwarzer Boden) wird eine zusätzliche Nachreinigungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro erhoben, diese wird von der Kautio einbehalten! Dies kann vermieden werden, wenn der geleerte Kessel nach der Popcornproduktion immer gleich wieder mit Fett/Öl für eine Portion gefüllt ist!

Bei Fragen oder Komplikationen bei der Bedienung bitte rechtzeitig mit Herrn Jörg Rödel in Verbindung setzten!

Bestätigung der AWO:

Die Maschine wird in einem einwandfreien /beschädigten Zustand übergeben!

Evtl. Beschädigungen:

Ort, Datum

Unterschrift - Rödel

Bitte in Druckschrift wiederholen,
evtl. Stempel des Vereins

Bestätigung des Entleihers:

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben genannten Bedingungen für den sicheren Betrieb der Maschine an und werde diese befolgen.

Sollten dennoch Schäden an der Maschine entstehen, bin ich damit einverstanden, dass die Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktionalität auf meine Kosten erfolgen wird.

Achtung: Sollte der Boden des Kessel schwarz sein (angebrannter, schwarzer Boden) wird eine zusätzliche Nachreinigungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro erhoben, diese wird von der Kautions einbehalten! Dies kann vermieden werden, wenn der geleerte Kessel nach der Popcornproduktion immer gleich wieder mit Fett/Öl für eine Portion gefüllt ist!

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte in Druckschrift wiederholen,
evtl. Stempel des Vereins

Rückgabe an die AWO:

Die Maschine wird in einem einwandfreien/beschädigten Zustand zurückgegeben!

Folgende Beschädigungen sind Kostenpflichtig zu reparieren:

- Nachreinigungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro wird erhoben da angebrannter, schwarzer Boden.**

Ort, Datum

Unterschrift - Rödel

Bitte in Druckschrift wiederholen,
evtl. Stempel des Vereins